





| Concept kód | Český název | Anglický název |
|-------------|---|---|
| 62790294 | Plech Hluboký ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Deep tray ETV5160, ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790298 | Plech Mělký ETV5160, ETV5060n, ETV7x60 | Food tray ETV5160, ETV5060n, ETV7x60 |
| 62790351 | Rošt ETV5160, ETV5060n, ETV7x60 | Wire rack ETV5160, ETV5060n, ETV7x60 |
| 62790466 | Katalytická deska boční ETV7x60 | Inner side panel cathalytic ETV7x60 |
| 62790471 | Lampa kompletní ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Complete lamp ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790472 | Topné těleso horní ETV7x60 | Upper heating element ETV7x60 |
| 62790473 | Topné těleso spodní ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Lower heating element ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790474 | Topné těleso kruhové ETV7x60 | Rear heating element ETV7x60 |
| 62790475 | Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV7x60 | Oven ventilator + motor ETV7x60 |
| 62790476 | Vrtule topného ventilátoru ETV7x60 | Heating fan propeller ETV7x60 |
| 62790478 | Knoflík ovládání zamačkávací ETV7x60 | Control knob push-pull ETV7x60 |
| 62790487 | Pant dveří pravý (vnitřní) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Hinge door right (inner) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790488 | Pant dveří levý (vnitřní) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Hinge door left (inner) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790490 | Teplotní čidlo ETV7x60 | Temperature sensor ETV7x60 |
| 62790491 | Termostat (125°C) ETV7x60 | Thermostat (125°C) ETV7x60 |
| 62790492 | Termostat (250°C) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Thermostat (250°C) ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790495 | Deska napájení ETV7160, ETV7460, ETV7560bc_wh | Power PCB assy ETV7160, ETV7460, ETV7560bc_wh |
| 62790497 | Těsnění dveří ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 | Door sealing ETV5060n, ETV5360, ETV7x60 |
| 62790506 | Zarážka dveří plastová (pravá) ETV7x60 | Door bracket plastic (right) ETV7x60 |
| 62790507 | Zarážka dveří plastová (levá) ETV7x60 | Door bracket plastic (left) ETV7x60 |
| 62790558 | Ochlazovací ventilátor ETV7060, ETV7160, ETV7260 | Cooling fan ETV7060, ETV7160, ETV7260 |
| 62790559 | Elektronika - display ETV7160, ETV7260 | Control PCB with display ETV7160, ETV7260 |
| 62790560 | Plastový kryt dveří ETV7x60 | Door frame up cover ETV7x60 |
| 62790580 | Boční rošt levý ETV7160 | Tray holder left ETV7160 |
| 62790581 | Boční rošt pravý ETV7160 | Tray holder right ETV7160 |
| 62790582 | Ovládací panel kompletní ETV7160 | Control panel complete ETV7160 |
| 62790583 | Dveře kompletní ETV7160 | Complete door ETV7160 |
| 62790584 | Pant dveří - pravý ETV7160 | Door hinge ass'y - right ETV7160 |
| 62790585 | Pant dveří - levý ETV7160 | Door hinge ass'y - left ETV7160 |
| 62790639 | Potenciometr zamačkávacího knoflíku ovládání ETV7x60, ETV6060 | Potentiometer push-pull control knob ETV7x60, ETV6060 |